

	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOLHA 1/1
MÁQUINA: Compressor		
MODELO: MK 101		

Manutenção Preventiva	Periodicidade	Controlo			Controlo			Controlo		
		Nº Horas	Data	Assinatura	Nº Horas	Data	Assinatura	Nº Horas	Data	Assinatura
Verificação do nível de óleo	Semanal									
Descarregar a água de condensação	Semanal									
Limpeza do filtro de aspiração	Mensal									
Substituição do óleo	Cada 6 meses									
Limpeza geral do compressor	Cada 6 meses									
Verificação da tensão da correia	Cada 6 meses									
Limpeza/verificação da válvula	Cada 2 anos									
Controlo da válvula de retenção e substituição do elemento vedante (caso necessário)	Cada 2 anos									
Controlo das válvulas de entrada e fornecimento de ar	Cada 2 anos									

DATA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	ACTUALIZAÇÃO
			00